






TE-D01v-MCD

トゥルーワイヤレスイヤホン
ユーザーマニュアル



user manual: v1.0

1 製品について



付属品



■USB Type C ケーブル1本



■製品保証登録カード



■ユーザーマニュアル



■イヤーピース
S/M/L各サイズ1ペア

※Mサイズはイヤホンに装着されています。

2 電源ON/OFF

●電源ON/OFF

<チャージングケースで切り替える場合>




電源 ON : LED 白
電源 OFF : LED オレンジ

イヤホン本体を出し入れすることで電源ON/OFFが切り替わります。

チャージングケースに収納する際は、オレンジのランプが点灯していることを確認してからケースを開じてください。

※接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源OFFに切り替わります。

<イヤホン本体で切り替える場合>



タッチセンサーの長押しで、イヤホン本体での電源ON/OFFが可能です。

※操作途中で「外音モード/ANCモード」のボイスガイドが流れますが、そのまま押し続けるください。

●イヤホンを片側のみで使用したい場合

イヤホンの片側を電源OFFすることで、片側単体でご利用できます。

※片側で外音取りモードを使用する場合は、片側のみで使用可能です。

※片側のみでANCモードは使用できません。

3 ペアリング/リセット


●ペアリングを行います。(初回設定時)

ペアリングについての詳細は右記QRコードからご確認ください。

①接続機器のBluetoothをONにします。



②イヤホンの電源をONにします。



左右どちらかのLEDがオレンジと白に点滅

③接続機器と接続します。




●ペアリング機器の変更方法(複数のデバイスを所有している場合)

★使用機器側から変更する場合

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★イヤホン本体から変更する場合

イヤホン本体が電源ONの状態で、R側のイヤホンを効果音が流れるまで長押ししてください。



※効果音の後すぐに指を離してください。

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★チャージングケースから変更する場合

イヤホンをチャージングケースに収納し、オレンジのLEDが点灯していることを確認した上で、ケースの後ろにある物理ボタンを2回押してください。バッテリーリンジケーターが点滅したあと、イヤホンをケースから取り出すとペアリングモードへ移行します。



⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

●マルチポイント接続

ペアリング(登録)済みの接続機器を2台同時に接続できます。接続する機器から接続操作や接続解除を行ってください。

接続方法の例



接続解除の例




※オーディオ再生はいずれか片方の端末から行います。2台同時に再生する事はできません。

●正しいリセット方法(操作に不具合が生じた場合)

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。




②両方のイヤホンをチャージングケースにセットし、ケースを開けたまま後ろにある物理ボタンを10秒長押しします。



※リセットが完了するとケースとイヤホンのLEDが白に2回点滅し、ペアリングモードに移行します。

4 外音取込モード/ANCモード

L側のタッチセンターを1.5秒長押し+該当ボイスガイダンスが鳴っている間に指を離すと外音取込モード / ノイズキャンセリング / ノイズキャンセリング OFFが切り替えられます。



5 ランダムボイスの再生方法

R側のタッチセンターを1.5秒長押しすることで、キャラクターボイスを再生できます。



6 ボイス切り替え方法

①操作端末で「AVIOT SOUND ME」アプリをダウンロードしてください。



②ホーム画面右上の設定ボタンを選択してください。




③ボイスチェンジャーから好みのキャラクターボイスをお選びいただけます。



7

ボイスアシスタント起動


L側のタッチセンサーを3秒間長押しするとスマートフォンのボイスアシスタントを起動できます。
※操作途中「外音モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。



※接続している端末によっては機能しない場合があります。

8

操作方法一覧



●タッチセンター操作

	L	R
	再生	1タップ
	停止	1タップ
	曲送り	—
	曲戻し	3タップ
	音量を上げる	3タップ
	音量を下げる	2タップ
	受話	着信時に1タップ
	通話終了	通話中に1タップ
		通話中に1タップ

9

LEDの見方


イヤホンLED		
電源ON		点灯
電源OFF		点灯
ペアリングモード		片側が交互に点滅
充電中		点灯
満充電		消灯

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。
※イヤホンは満充電になると、自動的に充電を終了します。

10

充電

●本体の充電をする



※過電圧保護機能により、規定電圧より高く、あるいは低くなった場合は充電できなくなる可能性があります。

●充電中はバッテリーインジケーターが点滅

LED色	電池残量
赤	1~30%
オレンジ	30~70%
白	70~100%

※本体充電時にチャージングケースのバッテリー容量がなくなった際、本体が自動的に端末に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。チャージングケースへのごまめな充電をお願いいたします。

※長期間充電されないと、電池のパフォーマンスが落ちるため、定期的な充電をしてください。

(推奨: 1ヶ月に1回以上)

●本体の電池残量を確認する

電池残量をスマートフォンなど端末画面上でご確認いただけます。




※iPhoneの場合、Wi-Fi接続に追加することで確認が可能です。
※電池が10%未満のとき、効果音が鳴ります。

11


使用上のご注意

●正しい装着方法



※着用後、心地よい位置になるように調節してからご使用ください。

●イヤーピースの選択と付け方



・イヤーピースを裏返すことで軸が安定し、付け替えがスムーズに行えます。
・付属のイヤーピースは3サイズあります。

イヤーピースがフィットすることで、より優れた音質でお楽しみいただけますので、ぜひお試しください。

●Bluetooth®は2.4GHz帯を使用した無線技術

電波干渉についての注意

・Bluetooth®は近距離通信用の規格で、遮蔽物がない場合、直線距離で10m程度まで通信できます。高周波である為、遮蔽物（人体、金属、壁など）や周囲の電波状態によって通信信有効範囲は大きく変動します。

・Bluetooth®通信は使用状況において、ノイズや音途切れが発生したり、最悪の場合、接続できなくなることがあります。

-同じ2.4GHz帯の無線LANが設置されている場所や、使用中の電子レンジの周辺、変圧トランジスの近くなど、電磁波が発生している場所。

-本機・Bluetooth®機器間の直線上に人体が介在する場合。

-本機・Bluetooth®機器の間に、電波を通しにくい金属、壁などの遮蔽物がある場合

-逆にBluetooth®機器が発生する電波は、他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。最悪の場合、事故を引き起こす可能性がありますので、次のような場所では、本機及び他のBluetooth®機器の設定をOFFにすると電波を切ってください。

-飛行機の機内（規定飛行時間には使用が認められる場所もあります）。詳細は航空会社へお問い合わせください。（規定飛行時間には使用が認められる場所もあります。詳細は航空会社へお問い合わせください）

-病院内・電車内・優先席付近／ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

-その他、火災警報機などセンサーで動作する機器が設置されている場所

●長くご使用いただくために避けていただきたいこと

・過放電

内蔵バッテリーは、長期間充電されないまま放置されるとき過放電により劣化する場合があります。長期保存する場合は、過放電防止のため、1ヶ月に1回程度の充電をお願いします。

・変形や破損

本機とイヤーピースなどの付属アクセサリは、長時間力を加えたり重さを加えたりしました。变形したり、最悪の場合は破裂してしまう恐れがあります。保管には充分にご注意ください。また、精密な電子部品を使用しておりますので、落としたり、ぶつかりたり、強い衝撃を当たさないでください。

・避けて頂きたい場所

本機のような精巧な電子機器にあって、湿気やほこり、そして高温は大敵です。湿気やほこり、油煙、湯気のある場所、直射日光の当たる場所や、温度の上がる車の室内などに置かないでください。

・防水

イヤホン本体には防水処理が施されていますが、濡れた手でそのまま触れたり、汗や雨などで濡れた衣服のポケットに入れたままになると、充電端子が劣化したり、最悪の場合ショートする場合があります。水分や湯気を含んだ汚れなどは、乾いた柔らかい布でふき取ることで、できるだけ乾燥した状態でお使いください。尚、チャージングケースは防水ではありません。

●製品仕様

■製品型番：TE-D01v-MCD

■ドライバー：Φ10mmダイナミックドライバー

■マイク：MEMSマイクx2(片面)

■防水規格：IPX4相当

■バッテリー容量：イヤホン片側 85mAh / ケース 600mAh

■通話時間：最大9時間

■再生時間：最大18時間

※ANCモードおよび外音取込モードを使用した場合には、再生時間が2~3割程度短くなります。

※再生時間はご使用環境により変動します。

■イヤホン本体充電時間：約1.5時間

■充電ポート：USB Type C

■対応コーデック：AAC, SBC

■対応プロファイル：A2DP HFP, HSP, AVRCP

■Bluetooth Version：5.2

■Bluetooth マルチペアリング：8デバイス

■日本語音声ガイド

12

保証規定

本製品は、通常のお取扱いによる自然故障に対し、無償での修理又は交換を行わせていただきます。弊社にお問い合わせの際は、ご購入店のレシートや納品書など、ご購入とその日付を証明する書類を電子データをご用意の上、お問い合わせせください。

本製品の使用前に、必ず取扱説明書や弊社動画をご覧いただき正しくご使用ください。

①期間はご購入日より12ヶ月です。日本国内にのみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.) 保証対象はイヤホン及びチャージングケースのみとなります。検証・交換の際の付属品や外箱の破損は保証できません。

※保証期間内に無償・有償交換を行った製品でも、保証期間はご購入日より12ヶ月です。無償・有償に問わらず交換後に延長されるものではありません。

②本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。

③以下の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

a.弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていたいだいてない場合。

b.正規販売店のレシートや納品書などを購入して証明する書類や電子データが無い場合。

c.当社サポートセンター以外で修理、改造を行ったもの。

d.誤用（過大入力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等、お客様の不注意による事故、保管上の不備によって、製品が劣化したり、破損した場合。また症状が発生した時期にかわらず、故障しているイヤホンに傷や誤認の可能性が認められる場合。

e.燃耗以外の電源や電圧で使用された場合。

f.消耗品に関するもの。

g.故障の原因が、例えば携帯端末など本製品以外の他の機器にある場合。

h.本体外装やプラグに傷、汚れなど外観に生じた損傷。（購入後発生したもの）

■故障・不具合が生じた日が保証期間内でもお問い合わせをいたいたい日時が保証期間を過ぎている場合。

④弊社取り扱い以外の製品は保証致しません。

⑤修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

⑥万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただく場合があります。

免責事項

お客様の誤使用による本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後、例えば輸送中に発生した衝撃・落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害の原因とする故障・トラブルの場合も同様です。全ての Bluetooth® 機器およびアプリとの接続及び動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた、他の使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまして、弊社は一切の責任を負いません。また、パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブル及びデータの消失・破損等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。本保証は日本国内においてのみ有効です。

13

安全のために

○警告事項

(この表示事項を守っていただかない場合、火災・感電などにより死亡や大けがなど、重大な人身事故の原因となります。)

●本機や付属品を飲み込むおそれがあるので、ご使用後、乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ベットなどに触れたり、飲み込まないよう、保管場所にご注意ください。

●道路交通法に従って安全運転する運転者は道路交通法に従う義務があります。自動車やバイク、船舶、自転車などの運転時に特に注意してください。

●故障や感電の原因となるため、絶対に分解しないでください。

●本機を装着時、外からの音、例えば警告音などが聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。

●充電の際は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などによる火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

△注意事項

(この表示事項を守っていただかない場合、けがをしたり周辺の財材に損害を与えたりすることがあります。)

●大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るために、音量を上げすぎないようにご注意ください。また、音量の大小にかかわらず、長時間の使用は耳の負担になります。1時間に1度程度はイヤホンを外し、必ず休憩をお願いします。

●アレルギーなどで、本機が机に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお買い上げ店にご相談ください。

●通電中の製品に、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

●衣類の擦れなどで人体に溜まった静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。

○充電式電池の廃棄規定

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しは、絶対にお客様自身では行わずサポートセンターにご相談ください。

13

お問い合わせ

よくある質問



問い合わせ
メールフォーム



製品保証 登録ページ



TE-D01v-MCD
製品ページ



AVIOT ONLINE MALL



※パッケージや取扱説明書に記載されているブランド名、製品名などは一般に企業又は個人の商標（登録商標）です。