

安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人の危険と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

△ 危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
△ 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故の可能性があります。
△ 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えることがあります。

△ 危険

- 火の中に入れない。
- 本機および付属品、や幼児やペットが触れるところに置かない。

誤飲のおそれや故障の原因となります。

分離しない。

△ 警告

警音など、周囲の音が聞こえにくくなるため、周囲の安全を確保できる環境で使用する。

・湿気・ほこり・油煙・湯気のある場所・火のそば：直射日光のあるところ・車内など高温の場所で使用、保管、放置しない。

・自動車やバイク、船舶、自転車など乗り物の運転時には絶対に使用しない。
装着時は周囲の環境に注意してください。

・内部に水や異物を入れない。
水や異物があると火災や感電の原因になります。万が一、水や異物が入ったときはすぐにご使用を中止し、お買い上げ店にご相談ください。

・本機を布団などでおいた状態で使わない。

濡れた状態でUSBケーブルを挿入すると、本機やUSBケーブルに付着した液体（水道水、海水、清涼飲料水など）や異物によるショートが発生し、異常過熱や故障の原因となります。

・電池が漏液したり、異臭がするときは直ちに火気より遠ざけ、使用を中止する。

・充電の際は、付属のUSBケーブルを使用する。

△ 注意

・大音量・長時間の使用に注意する。
耳に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。また、音量の大小にかかわらず、長時間のご使用は耳の負担になります。1時間に1度程度を目安に耳を休めてください。

・医療機器の近くで使わない。
電波が心臓ペースメーカーや医用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

・肌に異常を感じたときは使用しない。
症状が回復しない場合は医師の診断を受けてください。

・充電中の本体は長時間触れない。
伝導やけどの原因になります。

・航空機内で使用する場合は、空室乗務員の指示に従う。
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

充電式電池の廃棄について
本機に内蔵されている充電式電池はリサイクル可能な資源です。本機を廃棄する場合は、絶対にお客様自身では分解せず、お住まいの市町村のみ捨てルールに従って廃棄してください。

● Bluetooth® 製品の電波干渉について

・無線 LAN が設置されている場所や、電子レンジなどの電磁調理器の周辺など、周囲の電波状態によって、ノイズや音切れ、通話の切れるなどが発生する場合があります。

・Bluetooth® は遮蔽物（人体、金属、壁など）や周囲の電波状態によって通信効率が大きく変動します。

・Bluetooth® 機器が発生する電波は、他の電子機器の動作に影響を与える可能性があります。

場所によっては、事故を発生させる原因になりますので、次のような場所では、イヤホン本体および他の Bluetooth® 機器の電源を切ってください。

-病院内 / 車内の吸菸席付近 / カリヨンスタンドなど引火性ガスの発生する場所 / 火災報知器の近く

● 長くご使用いただくために

・過放電にご注意ください。
充電式電池は、長期充電されないまま放置されると過放電により劣化する場合があります。長期保管する場合は、過放電防止のため、1ヶ月に1回程度の充電をお願いします。

・变形や破損、衝撃にご注意ください。
イヤホン本体およびイヤーピースなどの付属品は、長時間力を加えたままでいると、変形したり、破損してしまうおそれがあります。保管には充分ご注意ください。また、精密な電子部品を使用しておりますので、落としたり、ぶつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。

・防滴仕様について
イヤホン本体は飛沫に対する防滴処理が施されていますが、完全防水ではありません。故障の原因になりますので、故に濡らしたり、汗や雨などを濡れた衣服のポケットに入れましたまにしてください。水分や湿気を含んだ汚れなどは、速やかに乾いた柔らかい布で取り、できるだけ乾燥した状態でお使いください。なお、チャージングケースは飛沫仕様ではありません。

充電（初回使用時は充電をしてからご使用ください）**● チャージングケースの充電**

充電ポートにUSB Type-C® ケーブルを挿し込み充電します。
所要時間は電池残量が0%の状態から満充電まで約1時間30分です。



※ 保護機能により、規定電圧よりも高く、あるいは低いとなった場合に充電できなくなる可能性があります。
※ 5V の AC アダプター以外を使用した場合、保護機能により充電が停止する場合があります。
※ 充電できない場合は、USB Type-C ケーブルに異常がないことを確認し、5V の AC アダプターを使用して再度充電してください。（推奨：1か月に1回以上）
※ 定期的な充電をしてください。（推奨：1か月に1回以上）

● イヤホン本体の充電

イヤホン本体をチャージングケースに収納すると充電開始します。
所要時間は電池残量が0%の状態から満充電まで約1時間30分です。



※ チャージングケースの電池残量が無い場合は充電開始されません。
※ チャージングケースの電池残量が0%になった際に、イヤホン本体への給電が終了したため、チャージングケースでのイヤホン本体の電源がONになります。接続機器と接続される場合がありますが、故障ではありません。チャージングケースの充電を行ってください。
※ 定期的な充電をしてください。（推奨：1か月に1回以上）

電源 ON/OFF

電源 ON：チャージングケースから取り出す
電源 OFF：チャージングケースに収納する




チャージングケースに収納する際は、イヤホン本体のLEDがオレンジに点灯していることを確認してからケースを閉じてください。

※ チャージングケースの電池残量が無い場合は電源 OFF になります。
※ 接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源 OFF に切り替わります。
※ タッチセンサーの押すでも電源 ON/OFF が可能です。詳しくは操作方法一覧をご覧ください。

ペアリング（初回設定）

① イヤホン本体をチャージングケースから取り出して電源を ON にし、ペアリングモードになっていることを確認します。



② お使いの接続機器の Bluetooth 設定画面から「AVIOT TE-Q3-FRR」に接続します。



接続機器の設定画面イラストは1例です。

詳しくはお使いの接続機器の取扱説明書をご確認ください。

※ 「LE-AVIOT-TE-Q3-FRR」の表示は選択しないでください。

※ ペアリングができない場合はリセットをお試しください。

リセット（操作に不具合が生じた場合）

① 接続した機器の Bluetooth の設定を削除します。



② 両方のイヤホンをチャージングケースにセットし、ケースを開けたまま右面にある物理ボタンを10秒間長押しします。



※ リセットが完了するとケースとイヤホン本体のLEDが白に3回点滅し、ペアリングモードに移行します。

操作方法一覧

タッチセンサーを押すこと。
装着しながら様々な操作ができる

	L	R
① 電源 ON	3秒間長押し	3秒間長押し
電源 OFF ※ 1	7秒間長押し	7秒間長押し
再生	1タップ	1タップ
停止	1タップ	1タップ
曲送り	—	2タップ
曲戻し	—	3タップ
音量を上げる	3タップ	—
音量を下げる	2タップ	—
受話	着信時に1タップ	着信時に1タップ
通話終了	通話中に1タップ	通話中に1タップ
② ANC ※ 2	1.5秒間長押しするたびに モード切り替え (ANC / OFF / 外音取り込)	—
外音取り込	—	1.5秒間長押し
ランダムボイス	—	1.5秒間長押し

※ 1 操作途中で「外音モード / ANC モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

※ 2 ANC = アクティブノイズキャンセリング

装着方法

イヤホンが耳にフィットしない場合は同梱されている別サイズのイヤーピースに交換してください。
イヤーピースを裏返すことで軸が安定し、付け替えがスムーズに行えます。

ランダムボイス再生

R側のタッチセンサーを1.5秒間長押しすることで、スペシャルボイスをランダムで再生できます。

**ボイス切り替え**

「AVIOT SOUND ME」アプリを使ってボイスを切り替えることができます。

**保証規定**

本製品は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、無償での修理または交換を行わせていただきます。弊社へお問い合わせの際は、ご購入店のレシートや納品書など、ご購入とその日付を証明する書類または電子データをご用意の上、お問い合わせください。

① 本製品のご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
保証は購入国でのみ有效です。

保証対象はイヤホンおよびチャージングケースのみとなります。
検証・交換の際の付属品や外箱の被損は保証できません。

※ 保証期間には無償・有償交換を行った製品でも、保証期間はご購入日より12か月です。無償・有償にかかわらず、保証期間に延長されるものではありません。

② 本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。

③ 以下の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。
a. 弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていただいていない場合。

b. 正規販売店のシートや納品書などを購入を証明する書類や電子データが無い場合。
c. 当社サポートセンター以外で修理、改造を行ったもの。

d. 誤用（過大な力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等、お客様の不注意による事故、保管上の不備によって、製品が劣化したり、壊損した場合。また症状が発生した時にかわらず、故障しているイヤホンに傷や誤用の可能性が認められる場合。

e. 無規格外の電源および電圧で使用された場合。

f. 消耗品に関するもの。

g. 故障の原因が、例えば携帯端末など本製品以外の他の機器にある場合。

h. 本体本体やブラグに傷、汚れなどの外因に生じた損傷。（購入後発生したもの）

i. 故障・不具合が生じたときは保証期間内でもお問い合わせをいただいた日時が保証期間を過ぎている場合。

④ 弊社取り扱い以外の製品は保証致しません。

⑤ 修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

⑥ 万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただく場合があります。

⑦ イヤホン本体は左右でセッティングの製品となりますので、片側だけでの交換は行っておりません。

生産・在庫状況、その他の事情により、同一製品での交換ができない場合があります。

よくあるご質問 / お問い合わせ

サポートページからご確認ください。

**商標について**

・Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。フレシアードジャパン株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

・USB Type-C® と USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

・その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。