

WE-D01c-kzn

Bluetoothワイヤレスイヤホン
ユーザー マニュアル



AVIOT
X
A.I.Channel
©Kizuna AI

取説: v1.01

8 着信応答

着信応答(1台の携帯電話に接続されている場合)着信中にマルチファンクションボタンを短く押すごとで電話に応答することができます。

着信応答(2台の携帯電話に接続されている場合)1台目で通話中に2台目の電話に着信があり、これに応答したい場合はマルチファンクションボタンを1回押します。この操作を行うと、1台目の通話は終了となります。2台目の着信に応答し、1台目にかかる電話を保留にしたい場合は、マルチファンクションボタンを2回押します。通話を切り替えるにはマルチファンクションボタンを1回短く押します。

9 通話終了

通話を終了するには、マルチファンクションボタンを短く押します。

10 着信拒否

着信を拒否するには、マルチファンクションボタンを2秒間長押しします。

11 Siri/Googleの起動

マルチファンクションボタンを2回押すと、Siri/Googleが起動します。注意: 機種によって実際の操作方法が異なる場合がございます。

-5-

f.故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。

g.本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。

(購入後発生したもの)

h.規格外での電源及び電圧で使用された場合。

3.当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。

《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。

-10-


4.修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予めご了承ください。

5.万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただきます。予めご了承ください。

Tuned in JAPAN assembled in China

-11-

1 各部の名称



-1-

2 電源ON/電源OFF

●電源オン:マルチファンクションボタンを1秒間長押しすると白いLEDが点滅し、イヤホンから「電源オン」の音声アナウンスが流れます。

●電源オフ:マルチファンクションボタンを4秒間長押しすると、オレンジのLEDが点灯しイヤホンから「電源オフ」の音声アナウンスが流れます。

注意:バッテリー残量が低下すると、オレンジのLEDが数回点滅し、イヤホンから音声アナウンスが流れます。

3 充電

充電ケーブルのマイクロUSBポートをイヤホンに接続しUSBポートのあるデバイス(携帯電話の充電器、カーチャージャー、アダプター、コンピューター、モバイルバッテリーなど)とつなげます。充電中はオレンジのLEDが点灯し、充電が完了すると白に変わります。

注意:初めてご使用になる前には、最低2時間充電してください。本製品には充電式バッテリーが内蔵されています。

-2-

12 iPhoneの画面上でのバッテリー残量表示

iPhoneをお使いの場合、本製品のバッテリー残量が画面右上に表示されます。

注意:機種によって表示方法が異なる場合がございます。

13 付属品

- MicroUSBケーブル1本
- 標準イヤーピース
- ・ ピンク Mサイズ1ペア(本体付属)SS/S/L各1ペア(同梱)
- ・ ブラック S/SS/M/L各1ペア(同梱)
- イヤーウィング
- ・ ピンク Mサイズ1ペア(本体付属)S/L各1ペア(同梱)
- ・ ブラック S/M/L各1ペア(同梱)
- オリジナル収納ポーチ
- ユーザーマニュアル
- 製品保証登録カード

-7-

ため、取り外し可能なバッテリーは搭載しておりません。故障や怪我の原因となりますので、バッテリーの改造や交換は行わないでください。本製品を不正に改造、分解したことによってお客様が受けた一切の損害について、弊社は責任を負いません。また、上記の行為をされた場合、保証内容はすべて無効となります。

4 ヘアリング

1台のデバイスとのペアリングと接続

ステップ1:マルチファンクションボタンを長押しします。オレンジと白のLEDが小刻みに点滅したら、ペアリングモードに入ったしるです。

ステップ2:ペアリングしたいデバイスのBluetoothをオンにし、WE-D01c-kznが検出されるまで近隣のデバイスをスキャンします。WE-D01c-kznをクリックまたはタップし、接続を開始します。

ステップ3:本製品とBluetooth対応デバイスのペアリングが無事に完了すると、デバイスが自動的に本製品に接続します。接続が完了すると、白いLEDのみがゆっくり点滅するようになります。

-3-

5 音量調節

音量を上げるには+ボタンを短く押します。
音量を下げるには-ボタンを短く押します。

6 再生/一時停止

音楽再生中にマルチファンクションボタンを押すと、音楽が一時停止します。再開するには、もう一度マルチファンクションボタンを押します。

7 トランク移動

音楽再生中に+ボタンを1秒間長押しすると、次のトラックに移動します。
音楽再生中に-ボタンを1秒間長押しすると、前のトラックに移動します。

無料保証規定

本製品の品質保証は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社が無償交換を行わせていただきます。お問い合わせの際は、ご購入店、ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書などを購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。

1. 保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.)
2. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

a.弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない場合。
b.販売店のレシートや納品書などを購入を証明する書類が無い場合。

c.誤用(過大入力での破損、焼損を含む)、落下、衝撃等不注意の事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。
d.当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの。
e.消耗品に関するもの。

-9-

-8-